
PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ONDULADOR DE CABELLO
ED-106



ESTIMADO CLIENTE
Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

A: Ondulador de Cabello
B: Interruptor Selector de función
C: Contenedor
D : Cable de Corriente
E: Interruptor de encendido
F: Indicador NEON
G: Peine



A, INTRODUCCIÓN
La aplicación de belleza JDL-03 con ahorro de energía, y doble función (alisado y ondulado del cabello) adopta la mas avanzada tecnología y utiliza " PTC " como elemento de calefacción. Su característica: la alta eficiencia en el cambio de calor ; el corto tiempo de calentamiento; automáticamente reduce la entrada de corriente eléctrica con la elevación de temperatura PTC. El producto puede ser utilizado continuamente y los resultados no son afectados. No necesita ningún elemento para controlar la temperatura y mantiene la temperatura constante. Cuando la temperatura se eleva al extremo, su estructura externa esta hecha de una material plástico capaz de resistir altas temperaturas, previniendo que ud. se queme.. Este mantiene su forma luego del uso a largo plazo. Tiene un bello diseño y una calidad confiable. Es especialmente conveniente para salones de belleza y hogar.

B, INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:
- Conecte a la fuente de poder, el indicador se ilumina, luego de 2 minutos de precalentamiento podrá usarlo.
- Seleccione la función entre alisado y ondulado de cabello.
- Divida el cabello en varias partes y aplique en una a la vez. Aprisione la parte dividida con la unidad y hágala recorrer desde arriba hacia abajo. Repita esta operación hasta terminar.
- Cuando termine, retire el suministro de energía.

C, PRECAUCIÓN:
Este producto es una aplicación eléctrica. Debe mantenerse seca y alejada del agua.
Asegúrese de tener su cabello seco cuando lo utilice.
Evite el contacto con la piel, para que no ocurran quemaduras.
Este producto está compuesto por plásticos y electrónicos, manipúlelo con cuidado. No lo deje caer o golpear.

D, RETIRAR EL PEIINE DIVISOR DEL CABELLO
Hale el peine hacia la manija hasta escuchar un clic, luego retírelo tirando hacia fuera.